



WIFI BS MINI

ALARMELE

Este posibilă generarea următoarelor alarme corespunzătoare zonelor:

Tip alarmă	Cauză posibilă	Remediere
Alarmă senzor avariât (avarierea senzorului intern)	Senzorul intern al controlerului este avariât.	Contactați personalul de service.
Lipsa comunicării cu senzorul de temperatură ambiantă/termostatul de cameră wireless	- Senzor/termostat în afara domeniului de comunicare - Lipsă baterii - Baterii consumate	- Puneți senzorul/termostatul în alt loc. - Introduceți bateriile în senzor/termostat. După restabilirea comunicării, alarma este eliminată automat.
Nivel scăzut al bateriilor capului termostatic	Baterii consumate ale capului termostatic	Înlocuiți bateriile.
Alarmă cap termostatic - ERROR #1 – posibilă avarie a componentelor mecanice sau electronice	Anumite componente sunt avariate.	Contactați personalul de service.
Alarmă cap termostatic - ERROR#2 – a fost depășită deschiderea/închiderea maximă a robinetului.	- Nu funcționează pistonul robinetului. - Deschidere/închidere (mișcare) prea mare a robinetului - Cap termostatic montat incorect pe radiator - Robinet necorespunzător pe radiator	- Montați un piston. - Verificați închiderea/deschiderea robinetului. - Instalați corect capul termostatic. - Înlocuiți robinetul radiatorului.
Alarmă cap termostatic - ERROR#3 – mișcare insuficientă a pistonului	- Robinet blocat - Robinet necorespunzător pe radiator - Deschidere/închidere (mișcare) prea mică a robinetului	- Verificați funcționarea robinetului. - Înlocuiți robinetul radiatorului. - Verificați închiderea/deschiderea robinetului.
Alarmă cap termostatic - ERROR #4 – lipsa comunicării (cu capul termostatic)	- Cap termostatic în afara domeniului de comunicare - Lipsă baterii	- Capul termostatic este la distanță prea mare de controler. - Introduceți baterii în capul termostatic. După restabilirea comunicării, alarma este eliminată automat.