

AVANSA 110-M

CONTROLER PENTRU VANĂ MOTORIZATĂ



DEPANARE, MODUL DE REZOLVARE A ANUMITOR PROBLEME

a) Controlerul nu mai pornește sau după pornire pe ecran nu apare nimic

Verificați dacă aveți curent la priză sau dacă nu au fost decuplate siguranțele de rețea. Dacă aveți curent și controlerul nu funcționează, trimiteți controlerul la reparat.

b) Senzorul nu indică corect temperatura

Decuplați senzorul de pe țeava cazanului și verificați dacă senzorul indică corect temperatura de ambient, verificați dacă nu este topit cablul senzorului de la contactul cu țeava. Înlocuiți senzorul sau trimiteți controlerul la reparat.

În cazul unui defect la senzorul de temperatură sau în cazul întreruperii cablului senzorului de temperatură pe ecran va fi afișat codul de eroare 99.

c) Vana motorizată nu pornește

Verificați toate conexiunile cablurilor, porniți controlerul și asigurați-vă că simbolul de funcționare al vanei apare pe ecran, verificați dacă vana funcționează conectată direct la curent, verificați dacă pe ieșirea controlerului aveți curent 230V atunci când pe ecran apare simbolul de funcționare al vanei, dacă nu, trimiteți controlerul la reparat.