

GRUNDFOS ALPHA2 L

Ⓜ Instrucțiuni de instalare și utilizare



Tabel identificare avarii



Avertizare

Înainte de a începe orice lucrare asupra motorului, asigurați-vă că alimentarea electrică a fost decuplată și că nu poate fi recuplată accidental.

Avarie	Panou de control	Cauză	Remediu
1. Pompa nu funcționează.	Bec stins.	a) O siguranță din instalație este arsă.	Înlocuiți siguranța.
		b) Întrerupătorul de circuit în funcție de curent sau tensiune a decuplat.	Cuplați întrerupătorul de circuit.
		c) Pompa este defectă.	Înlocuiți pompa.
	Indicatorul luminos "POWER ON" este numai deschis.	a) Avarie alimentare electrică. Poate fi prea mică.	Verificați dacă alimentarea electrică se află în gama specificată.
		b) Pompa este blocată.	Îndepărtați impuritățile.
2. Zgomot în sistem.	"POWER ON" și indicatorul luminos pentru setările pompei sunt pornite.	a) Aer în sistem.	Aerisiți sistemul. Vezi 9.3 Aerisirea sistemelor de încălzire .
		b) Debitul este prea mare.	Reduceți presiunea de aspirație. Vezi 10. Setările pompei și parametrul pompei .
3. Zgomot în pompă.	"POWER ON" și indicatorul luminos pentru setările pompei sunt pornite.	a) Aer în pompă.	Lăsați pompa să meargă. Se auto-aerisește cu timpul. Vezi 9.2 Aerisirea pompei .
		b) Presiunea de intrare este prea mică.	Măriți presiunea pe aspirație sau verificați volumul de aer din rezervorul de expansiune (dacă este instalat).
4. Căldură insuficientă.	"POWER ON" și indicatorul luminos pentru setările pompei sunt pornite.	a) Parametrii pompei sunt prea mici.	Măriți presiunea pe aspirație. Vezi 10. Setările pompei și parametrul pompei .