



CODURI EROARE

CAZAN PE PELETI
GRANDE 37



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI INSTALARE

RUM_v.1.0

Erori (Alarme):

Atunci când apare o eroare (alarmă], sistemul trece la starea de blocare (Block)

Codul erorii (alarme)	Descrierea erorii (alarmei)
Er01	Termostatul de siguranță a fost activat
Er02	Presostatul de siguranță a fost activat
Er03	Stingere datorită temperaturii scăzute a gazelor de evacuare
Er04	Stingere datorită temperaturii ridicate a apei din cazan
Er05	Stingere datorită temperaturii ridicate a gazelor de evacuare
Er06	S-a activat termostatul de siguranță pe carcasa spiralei de dozare a peleților
Er07	Eroare a codicatorului. Nu este semnal
Er08	Eroare a codicatorului. Imposibilitatea de a adapta turajia
Er09	Nivel scăzut al apei
Er10	Nivel ridicat al apei
Er11	Eroare datorită problemelor la ceasul intern
Er12	Stingere datorită aprinderii eșuate
Er15	Pana de curent durează mai mult de 50 de minute
Er16	Eroare în comunicarea RS485
Er17	Eroare a dispozitivului de reglare a fluxului de aer
Er18	Nu sunt peleți
Er25	Eroare a motorului de curățenie
Er39	Dispozitivul de reglare a fluxului de aer este stricat
Er41	Nu a fost atins fluxul minim de aer în etapa CHECK UP
Er42	A fost atins fluxul maxim de aer
Er47	Eroare a semnalului codicatorului spiralei de dozare a peleților
Er48	Eroare datorită imposibilității de a adapta turajia motorului spiralei de dozare a peleților
Er52	Eroare a modului I/O I2C

Alte mesaje:

Sond	Acest mesaj în etapa Check-Up arată că temperatura la una sau mai multe sonde este egală cu valoarea minimă (0°C) sau valoarea maximă (în funcție de tipul de sondă. Verificați că sonda nu este deschisă (0°C) sau în scurt circuit (valoarea maximă pe scala temperaturii)
Service	Acest mesaj arată că a fost atins numărul planificat de ore și că personalul de întreținere trebuie chemat neapărat.
Clean	Acest mesaj arată că a fost atins numărul planificat de ore și că trebuie curatat cazanul neapărat.
Block Ignition	Acest mesaj apare dacă sistemul se stinge, în timp ce se află în etapa de aprindere. Sistemul se va opri atunci, când va trece la regimul de lucru (Run Mode).
Link Error	Acest mesaj arată că nu există comunicație între ecranul LCD și dispozitivul de control din cazan
Standby Man	Apare când sistemul este în stare de așteptare după apăsarea tastei P5

- Visualizarea:

Atunci când se apasă tastele P4 și P5, se intră în meniul de vizualizare. În acest meniu se pot vedea valorile unor parametri ai sistemului.

L3 On P1 Pump	Numărul led-ului și starea ieșirii pompei
L4 Off Safety Valve	Numărul led-ului și starea ieșirii Aux 1
L5 Off Out not used	Numărul led-ului și starea ieșirii motorului auxiliar
L6 On Load Engine	Numărul led-ului și starea ieșirii Aux 2
L7 Off Out not used	Numărul led-ului și starea ieșirii Aux 3
Exhaust T.:103	Temperatura gazelor de evacuare (°C)
Water T.: 55	Temperatura apei (°C)
Buffer T.: 52	*Temperatura rezervorului (°C)
Room T.: 21	*Temperatura spațiului (°C)