



CODURI EROARE

CAZAN CU PELEȚI GRANDE



Probleme posibile și soluția lor

Mesaj pe ecran	Descriere	Cauze posibile	Resetarea erorii	Soluții posibile la cauza alarmei
Er01	Activarea termostatlui de siguranță	Temperatura ridicată a apei din cazan	Așteptați până când cazanul se răcește. Apoi deșurubați capacul plastic de pe	Verificați funcționarea corectă a pompei
		Pompa defectă sau racordată în mod incorect		Contactați serviciul
		Termostatul este		

		defect	termostat și apăsați butonul de resetare	
Er02	Activarea presostatului de siguranță	Blocarea conductei gazelor de evacuare	Apăsați tasta P2 și țineți-o apăsată mai mult de 3 secunde	Verificați curățenia țevilor de evacuare a gazelor și a coșului de fum
		Instalarea incorectă a coșului de fum		Contactați servisul
		Presostatul este defect		
Er03	Stingerea datorită temperaturii prea scăzute a gazelor de evacuare	Arderea necorespunzătoare (prea puțini sau prea mulți peleți în camera de ardere)	Așteptați până când cazanul se stinge. Apăsați tasta P2 și țineți-o apăsată mai mult de 3 secunde	Verificați mărimea peletilor
		Rezervorul de peleți este gol		Verificați curățenia camerei de ardere
		Sonda gazelor de evacuare este defectă		Verificați starea țevilor de evacuare a gazelor
Er05	Stingerea datorită temperaturii prea ridicate a gazelor de evacuare	Temperatura gazelor de evacuare depășește limita	Așteptați până când cazanul se stinge. Apăsați tasta P2 și țineți-o apăsată mai mult de 3 secunde	Contactați servisul
		Blocarea conductei gazelor de evacuare		Transferul de căldură este necorespunzător - Contactați servisul
		Sonda gazelor de evacuare este defectă		Verificați curățenia țevilor de evacuare a gazelor și a coșului de fum
Er07	Eroare a codicatorului	Nu este semnal de la codicator	Așteptați până când cazanul se stinge. Apăsați tasta P2 și țineți-o apăsată mai mult de 3 secunde	Contactați servisul
Er08	Eroare a codicatorului	Motorul gazelor de evacuare nu reacționează	Așteptați până când cazanul se stinge. Apăsați tasta P2 și țineți-o apăsată mai mult de 3 secunde	Contactați servisul
		Motorul gazelor de evacuare lucrează la o viteză diferită de aceea indicată		
Er11	Eroare a ceasului	Probleme la ceasul intern	Apăsați tasta P2 și țineți-o apăsată mai mult de 3 secunde	Verificați exactitatea timpului reglat
		Capacitate necorespunzătoare a bateriei interioare		Verificați ca programul din regimul de temporizare este corect
Er12	Aprinderea cazanului a eșuat	Eroare la aprinderea cazanului	Așteptați până când centrala se stinge. Apăsați tasta P2 și țineți-o apăsată mai mult de 3 secunde	Contactați servisul
		În timpul etapei de aprindere, nu a fost atinsă temperatura potrivită a gazelor de evacuare		Verificați starea și calitatea peletilor folosiți
		Sonda gazelor de evacuare este defectă		Verificați curățenia și tragerea țevii de evacuare a fumului
Er15	Pana de curent	Întreruperea alimentării cu energie electrică în timpul funcționării cazanului	Apăsați tasta P2 și țineți-o apăsată mai mult de 3 secunde	Verificați funcționarea sistemului și instalației
				Contactați servisul
Er16	Eroare de comunicare între	Întreruperea cablului ecranului	Apăsați tasta P2 și țineți-o apăsată	Verificați conectorul și cablul

	dispozitivele electronice și ecran	Conectorul cablului ecranului este deteriorat	mai mult de 3 secunde	ecranului
				Contactați servisul
Er17	Eroare la măsurătorul fluxului de aer primar	Măsurătorul fluxului de aer primar nu reglează funcționarea cazanului	Cazanul continuă să lucreze fără a regla aerul primar. Pentru a reactiva măsurătorul fluxului, trebuie să stingeți centrala. Așteptați până când cazanul se stinge. Apăsați tasta P2 și țineți-o apăsată mai mult de 3 secunde	Verificați curățenia țevii pentru intrarea aerului primar
				Verificați curățenia și tragerea țevii de evacuare și a coșului de fum
				Contactați servisul
Er39	Senzorul măsurătorului fluxului aerului primar este defect	Senzorul este defect	Cazanul continuă să funcționeze fără reglarea aerului primar	Contactați servisul
Er41	Fluxul minimal al aerului primar nu a fost atins în etapa de verificare	Vreun obstacol sau murdărie mai mare se află în țeava pentru intrarea aerului primar	Așteptați până când cazanul se stinge. Apăsați tasta P2 și țineți-o apăsată mai mult de 3 secunde	Verificați și curățați țeava pentru intrarea aerului primar
		Blocarea țevii de evacuare a gazelor		Verificați curățenia și tragerea țevii de evacuare și a coșului de fum
		Ușa nu a fost închisă bine în etapa de aprindere		Verificați dacă ușa camerei se închide bine
				Contactați servisul
Er42	Fluxul aerului primar este mai mare de valoarea maximă admisă	Cantitate aerului primar este prea ridicată	Așteptați până când cazanul se stinge. Apăsați tasta P2 și țineți-o apăsată mai mult de 3 secunde	Verificați țeava aerului primar
				Verificați curățenia și tragerea țevii de evacuare și a coșului de fum
				Contactați servisul