



GRANOLA AUTOMATĂ

Coduri eroare



11.REZOLVAREA PROBLEMELOR

11.1. Rezolvarea problemelor la tabloul electronic de control

- Display-ul cu 4 cifre afișează sigla statului în care se află cazanul, avertizările verificate și timpul curent.

Siglele afișate de centrală, pentru identificarea statului cazanului sunt următoarele:

 = Check UP

 = Aprindere

 = Stabilizare

 = Reaprendere

 = Modulare


 = Automenținere

 = Siguranță

 = Stingere

 = Avertizare de Cazan stins prin Alarme

În cazul în care se verifică erori ce pot conduce la stingerea Cazanului apare afișat pe display, în mod alternativ, mesajul "Alt" (Stop) și cauza erorii. Mesajele care pot fi vizualizate, privind posibilele erori, sunt următoarele:

 = intervenție termostatul de siguranță cu rearmare manuală

 = intervenție celui de-al doilea termostaț cu rearmare manuală (opțional)

 = eroare de supratemperatură a apei

 = intervenție termostatul compartiment peleți (opțional)

 = eroare ceas intern

 = eroare de aprindere eșuată

 = eroare de stingere accidentală

 = intervenție presostatului de siguranță

Pentru a șterge eroarea, țineți apăsată tasta nr. 10 pentru 5 secunde.

- ❑ Display-ul 2 digit afișează temperatura apei în cazan (valoare numerică da la 1 la 99, **Lo** pentru valori mai mici și egale cu 0 și **Hi** pentru valori mai mari de 99) și valoarea de termostatare a cazanului dacă o modificăm.
- ❑ Display-ul 1 digit afișează o imagine în mișcare de fiecare dată când transportatorul elicoidal este în fază de lucru și litera **"t"** dacă modificăm valoarea de termostatare a cazanului.

Pentru orice problemă se recomandă întotdeauna să vă adresați numai personalului calificat și/sau unui centru de asistență autorizat.

11.2. Rezolvarea problemelor

Simptome	Cauze probabile	Soluții
Cazanul nu se aprinde sau are tendința de a se stinge	a) Lipsește alimentarea cu combustibil	a) Controlați rezervorul combustibilului granular: - ar putea să fie gol. - motorul melcului de transport al combustibilului ar putea să fie blocat din cauze mecanice sau electrice (adresați-vă la un centru de asistență).
	b) Rezistența electrică nu se aprinde.	b) Schimbați rezistența electrică.
	c) Grila arzătorului este înfundată de reziduuri de ardere.	c) Deschideți ușa superioară a cazanului și inspecționați în interiorul gurii arzătorului. În caz de nevoie, eliberați pasajul aerului de la rezistența de aprindere și pe toată suprafața grilei.