



www.regulusromtherm.ro



PG 500 Compact

Manual de instalare și operare
PG 500 Sursa de alimentare pt. backup

RO

PG 500 Compact

INDICAȚII CU PRIVIRE LA STAREA UNITĂȚII

Avertizare vizuală	Funcționare de la rețea - mod NORMAL, LED verde aprins
	Funcționare pe baterie - BACKUP, LED roșu aprins
	Suprasarcină- LED portocaliu aprins
Averizare audio	Tensiune mică în baterie - semnal sonor intermitent în fiecare secundă
	Funcționare pe baterie - semnal sonor intermitent la fiecare 8 sec.
	Defecțiune / suprasarcină - semnal sonor continuu

DEFECȚIUNI POSIBILE, REZOLVAREA ACESTORA

Situație	Cauză posibilă	Rezolvare
Unitatea nu poate fi pornită	- Unitatea este deconectată de la rețea și supraîncărcată - Siguranța de protecție este arsă - Low voltage in power grid - The unit is defect	- Conectați sursa la rețea și reduceți încărcarea acesteia. - Înlocuiți siguranța fuzibilă și reduceți încărcarea sursei. Verificați dacă vreun consumator e în scurt-circuit. - Verificați dacă tensiunea de la rețea este în parametri ceruți. - Contactați unitatea de service.
Led roșu aprins și smnal sonor intermitent la fiecare 8 sec.	Tensiune slabă de la rețea	În funcție de nivelul de încărcare al bateriei și al consumatorilor conectați, sursa va furniza energie din baterie.
Led roșu aprins și semnal sonor intermitent la fiecare sec.	Nivel scăzut al tensiunii în baterie, sursa va fi deconectată în scurt timp.	Conectați sursa la rețea și lăsați ca bateria să fie complet încărcată. Luați măsurile necesare, dacă acestea se impun.
Timpul de Backup este diminuat semnificativ	- Suprasarcină - Bateriile nu au fost complet încărcate - Circuitul de încărcare nu funcționează - Durata de viață a bateriei a fost depășită	- Deconectați sarcina în exces. - Lăsați sursa conectată la rețea pentru cel puțin 24h, de preferință 48h. - Contactați unitatea de service. - Contactați unitatea de service.