



B 2 EPB B 3 EPB B 3,3 EPB B 5 EPB
B 9 EPB B15 EPB B 22 EPB

REZOLVAREA PROBLEMELOR

TIPUL DEFECTULUI	MOTIVUL	SOLUȚIA
Motorul funcționează, dar dispozitivul nu dă căldură	Funcționează întrerupătorul termic Termostatul avari Transmițătorul avari Elementul încălzitor avari	Apăsă butonul RESET după răcire Schimbă termostatul Schimbă transmițătorul (modele la 400 V) Schimbă elementul încălzitor
Motorul nu funcționează, dar rezistențele se încălzesc	Motorul avari Ventilatorul blocat Întrerupătorul defect	Schimbă motorul Deblocați curățați ventilatorul Schimbă întrerupătorul
Întregul dispozitiv nu funcționează	Pauză în circuitul electric Întrerupător defect	Verificați conectarea alimentării Schimbă întrerupătorul
Circuitul de aer redus	Canalul de aer murdar Motorul defect	Desfundați Schimbă motorul