



Controllers

MANUAL UTILIZARE

EU-i1 ACM



www.tech-controllers.ro

SISTEMELE DE PROTECȚIE ȘI ALARMELE

Pentru o funcționare corespunzătoare, în condiții de siguranță, controlerul este prevăzut cu mai multe sisteme de protecție. În cazul declanșării unei alarme, este generat un semnal sonor, iar pe ecran se afișează un mesaj.



ALARM/NOTIFICATION	DESCRIERE
TEMPERATURE ALARM	ALARMA DE TEMPERATURĂ: Se oprește operarea vanei în funcție de temperatură, iar vana este adusă în poziția de siguranță (vana de încălzire prin pardoseală-închisă; vana de încălzire centrală-deschisă).
VALVE SENSOR	SENZORUL VANEI: Senzorul nu este conectat/este conectat necorespunzător/este avariât. Senzorul are un rol fundamental pentru funcționarea corespunzătoare a vanei, trebuind înlocuit fără întârziere.
RETURN SENSOR	SENZORUL DE RETUR: Această alarmă este generată dacă funcția de protecție a returului este activă, iar senzorul este avariât. Verificați montarea senzorului sau înlocuiți-l dacă este avariât. Alarma poate fi oprită prin dezactivarea funcției de protecție a returului.
WEATHER SENSOR	SENZORUL DE TEMPERATURĂ EXTERIOARĂ: Această alarmă este generată dacă senzorul de temperatură exterioară este avariât. Alarma poate fi oprită prin instalarea corespunzătoare a senzorului. Alarma este generată doar în modurile „Operare în funcție de temperatura exterioară” sau „Operare cu termostat de cameră cu senzor de temperatură exterioară”.
CH SENSOR DAMAGED	SENZOR CENTRALĂ AVARIAT: Această alarmă poate fi generată în cazul în care setările controlerului corespunzătoare operării cu senzor nu au fost efectuate corespunzător sau în cazul în care senzorul nu a fost conectat sau este avariât.
DHW SENSOR DAMAGED	SENZOR APĂ CALDĂ MENAJERĂ AVARIAT: Pentru a rezolva această problemă verificați conexiunile în rețeta de conexiuni, verificați starea cablului de conectare, asigurându-vă că nu este avariât și că nu s-a produs un scurtcircuit, verificați dacă senzorul funcționează corespunzător, montând un alt senzor în locul acestuia și citind valorile măsurate de acesta.