

+	Modificarea valorii în sus
-	Modificarea valorii în jos
✓	Schimbarea manuală a modului/ orarului - cu un singur clic (numai în modul Online)
	Introducerea parametrilor instalatorului - țineți apăsat timp de 3 secunde
	Oprirea/pornirea controlerului - țineți apăsat timp de 5 secunde (mod de veghe)
+ & -	Asocierea cu aplicația - țineți apăsat până apare mesajul PA, apoi eliberați tastele
	Asocierea emițătorului cu receptorul - țineți apăsat până când se afișează mesajul SY, apoi eliberați tastele
	Resetarea controlerului - țineți apăsat până când este afișat mesajul FA, apoi eliberați tastele
+ & ✓	Tastele de blocare/deblocare - țineți apăsat timp de 3 secunde
- & ✓	Comutați între modurile de încălzire/răcire - țineți apăsat 3 secunde

Instalarea controlerului în aplicație

Asigurați-vă că routerul se află în apropierea telefonului dvs. mobil. Verificați dacă sunteți conectat la internet. Acest lucru va reduce timpul de asociere a dispozitivului. Utilizați numai rețele Wi-Fi de 2,4 GHz

PASUL 1 - DESCĂRCAȚI APLICAȚIA ENGO SMART

Descărcați aplicația ENGO Smart din Google Play sau Apple App Store și instalați-o pe dispozitivul dvs. mobil.



PASUL 2 - ÎNREGISTRĂȚI UN CONT NOU

Pentru a înregistra un cont nou, urmați pașii de mai jos:

1

Faceți clic pe „Înregistrare” pentru a crea un cont nou.

2

Introduceți adresa de e-mail la care va fi trimis codul de verificare.

3

Introduceți codul pe care l-ați primit în e-mail. Nu uitați, aveți la dispoziție doar 60 de secunde pentru a introduce codul!

4

Apoi, setați parola de conectare.

PASUL 3 - CONECTAȚI CONTROLERUL LA WI-FI

După instalarea aplicației și crearea unui cont:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ATENȚIE!
CONTROLERUL ESTE ASOCIAT CU RECEPTORUL DIN FABRICĂ!

1

2

3

4

Dacă doriți să asociați din nou dispozitivele între ele și să le adăugați ulterior în aplicație, asigurați-vă că receptorul este scos din priză și că comutatoarele de pe acesta sunt setate pe AUTO și ON. Apoi conectați receptorul la sursa de alimentare și așteptați câteva secunde. Cu o mișcare rapidă, mutați comutatorul din stânga în poziția OFF și apoi înapoi în poziția ON. LED-ul inferior portocaliu va clipi pentru a confirma că receptorul a intrat în modul de asociere cu controlerul.

4

5

6

7

8

ATENȚIE!
Dacă, după 10 minute, dispozitivele nu au fost asociate (de exemplu, nu există pictograma antenei pe controler, receptorul nu reacționează la semnalul de încălzire de la controler), procesul de asociere trebuie repetat, ținând cont de distanțele dintre dispozitive, obstacole și interferențe.

Modul instalatorului

Pentru a intra în modul instalatorului, țineți apăsată tasta ✓ timp de 3 secunde.

3

Parametri de service				
Pxx	Funcția	Valoarea	Descriere	Setare din fabrică
P01	Selectare Încălzire/Răcire		Încălzire Răcire	
P02	Metoda de control a sistemului de încălzire/răcire (în modul de răcire, algoritmul TPI nu este disponibil)	TPI UFH	Algoritmul TPI pentru încălzirea prin pardoseală	HIS 0.4
		TPI RAD	Algoritmul TPI pentru încălzirea radiatoarelor	
		TPI ELE	Algoritmul TPI pentru încălzirea electrică	
		HIS 0.4	Histerezis +/-0,2°C	
		HIS 0.8	Histerezis +/-0,4°C	
		HIS 1.2	Histerezis +/-0,6°C	
		HIS1.6	Histerezis +/-0,8°C	
		HIS 2.0	Histerezis +/-1,0°C	
		HIS 3.0	Histerezis +/-1,5°C	
		HIS 4.0	Histerezis +/-2,0°C	
P03	Corectarea temperaturii afișate	de la -3,5°C până la +3,5°C	În cazul în care afișajul controlerului se abate de la temperatura reală, se poate efectua o corecție de ±3,5°C	0°C
P04	Releu intern	NO	Tipul de releu normal închis	NO
		NC	Tipul de releu normal deschis	
P05	Temperatura minimă setată	5°C - 20°C	Temperatura minimă de încălzire/răcire care poate fi setată	5°C
P06	Temperatura maximă setată	20,5°C - 35°C	Temperatura maximă de încălzire/răcire care poate fi setată	35°C
P07	Cod PIN pentru setările instalatorului	NO	Inactiv	NO
		PIN	Activ	
P08	Valoarea codului PIN	000-xxx	PIN-ul utilizatorului	000
P09	PIN necesar pentru deblocarea tastelor (Activat când P07=PIN)	NO	Nu	NO
		YES	Da	
CLR	Revenire la setările din fabrică	NO	Nu	NO
		YES	Da	

Resetarea din fabrică

Pentru a reseta controlerul la setările din fabrică, țineți apăsate butoanele - și + Până când apare mesajul FA, apoi eliberați tastele. Controlerul va reporni, se va reseta la valorile implicite din fabrică și va afișa ecranul principal. În cazul în care controlerul a fost adăugat în aplicație, acesta va fi eliminat din aplicație și va trebui adăugat din nou.

ATENȚIE! După resetare, dispozitivele continuă să fie asociate.