


POMPA DE CIRCULATIE

CLASA B

Manual de folosire si intretinere



Cuprins


- 1. *Conditii de functionare*▶
- 2. *Mod de instalare*▶
- 3. *Intretinere si reparatii*▶

1. Conditii de functionare


Rulmentul pompei trebuie sa fie lubrifiat cu apa, nu este recomandat ca pompa sa functioneze mai mult de 10 secunde fara apa.

Figura 1

rys.1





Temperatura ambienta trebuie sa fie mai scazuta decat cea a mediului. Vedeti figura 2.




2.Mod de instalare

- *Pompa trebuie instalata in pozitie orizontala.Vedeti figura 3.*
Pompa trebuie instalata dupa urmatoarea procedura de la figura 4.

Figura 3
rys.3



Picture 4
rys.4



Aveti grija cand folositi electricitatea, chemati un electrician sa instaleze pompa conform reglementarilor privind utilizarea electricitatii daca este necesar. Vedeti figura 5.




Figura 5

rys.5





Figura 6

rys.6

Dupa instalare, pompa trebuie aerisita inainte sa fie pusa in functiune pentru prima data. Vedeti figura 7.

Figura 7

rys.7



3. Intretinere si reparatii

- Atentie : Daca produsul este defect, cablul de alimentare trebuie inlocuit de persoana autorizata. Procedurile de intretinere sunt aratate in figura 8.




Figura 8
rys.8

● **Lista de diagnosticare a defectiunilor posibile**

<i>Pompa nu poate fi pornita.</i>	<i>Probleme la alimentarea cu curent.</i>	<i>Verificati siguranta sau circuitele electrice defecte.</i>
	<i>Condensatorul electric e defect.</i>	<i>Inlocuiti condensatorul electric cu unul nou.</i>
	<i>Rulmentul blocheaza functionarea pompei.</i>	<i>Actionati pompa la o viteza mare pentru o perioada scurta de timp sau slabiti rotorul cu o surubelnita la capatul arborelui.</i>
	<i>Impuritati in pompa.</i>	<i>Demontati pompa pentru a o curata.</i>
<i>Sistemul este zgomotos.</i>	<i>Viteza pompei este setata prea tare.</i>	<i>Adaptati la o viteza inferioara.</i>
	<i>Exista aer in pompa.</i>	<i>Aerisiti pompa.</i>
<i>Pompa este zgomotoasa.</i>	<i>Exista aer in pompa.</i>	<i>Aerisiti pompa.</i>
	<i>Presiunea de intrare este prea mica.</i>	<i>Mariti presiunea in sistem.</i>