

Coduri-Avarie



ecoTEC plus

VU 486/5-5 (H-INT II)

VU 656/5-5 (H-INT II)

Mesaj	Cauză posibilă	Măsură
F.22 Presiunea instalației este prea mică	Presiunea instalației este prea mică. Deficit de apă în instalația de încălzire.	► Umpleți instalația de încălzire.
F.28 Aprindere fără succes	Produsul a comutat pe modul de avarie după cinci încercări de aprindere efectuate fără succes.	1. Verificați dacă este deschis robinetul de blocare a gazului. 2. Verificați dacă sifonul este liber. 3. Verificați dacă canalul de fum este liber. 4. Apăsați tasta de resetare timp de 1 secundă. – Încercări de deparazitare: ≤ 5 5. Dacă nu puteți remedia avaria de aprindere printr-o încercare de deparazitare, atunci adresați-vă unui instalator.

Anexă

D Remedierea avariilor

Avarie	Cauză	Măsură
Produsul nu este pus în funcțiune: – Fără apă caldă – Încălzirea nu devine caldă	Robinetul de blocare a gazului instalat la locație, respectiv robinetul de blocare a gazului la produs este închis.	Deschideți ambele robinete de blocare a gazului.
	Este întreruptă alimentarea electrică din clădire.	Verificați siguranța din clădire. Produsul repornește automat după restabilirea alimentării cu curent.
	Produsul este oprit.	Porniți produs (→ Capitolul „Pornirea produsului”).
	Temperatura pe turul de încălzire este reglată prea mică sau în setările Încălzire oprită și/sau temperatura apei calde este reglată prea mică.	Reglați temperatura pe turul încălzirii și temperatura apei calde (→ Capitolul „Reglarea temperaturii pe turul de încălzire”/→ Capitolul „Reglarea temperaturii apei calde”).
	Presiunea în instalație este insuficientă. Deficit de apă în instalația de încălzire (mesaj de eroare: F.22).	Umpleți instalația de încălzire (→ Capitolul „Umplerea instalației de încălzire”).
	Aer în instalația de încălzire.	Solicitați instalatorului dumneavoastră să aerisească instalația de încălzire.
	Produsul comută pe avarie după cinci încercări de aprindere fără succes (mesaj de eroare: F.28).	Apăsați tasta de resetare timp de o secundă. Produsul efectuează o nouă încercare de aprindere. Dacă nu este remediată problema aprinderii după 3 încercări de deparazitare, adresați-vă unei persoane competente.
	Circuitul hidraulic este închis	Asigurați-vă că robinetele circuitului hidraulic, respectiv circuitelor hidraulice sunt deschise
Prepararea apei calde este fără erori; încălzirea nu funcționează.	Regulatorul extern de temperatură nu este reglat corect.	Reglați corespunzător regulatorul extern de temperatură (→ Instrucțiunile de utilizare ale regulatorului de temperatură).