

ThermoFLUX

ThermoFLUX d.o.o., Bage br. 3, 70101 Jajce, Bosna i Hercegovina, Tel/Fax:
030-657-100

CAZAN COMPACT

PELLING



Coduri avarie

9 Alarme

Display	Descriere	Solutie
	Alarma activa- indicata langa semnul pentru alarma	Anularea alarmei se poate face prin apasarea butonului  Dupa aceasta, pe display se afiseaza FINAL CLEANING care dureaza 4 minute dupa care se poate restarta cazanul daca s-a rezolvat problema.
NO IGNITION	Aprindere esuata.	Nu sunt peleti in rezervor – umpleti rezervorul cu peleti Alimentatorul cu spirala este gol – initializati umplerea Un obiect strain blocat In alimentatorul cu spirala - curatati Calitate slaba a peletilor (wet peleti uzi, pelets pre lungi, praf in peleti) – schimbati tipul de peleti Aprinzatorul de peleti este defect - inlocuire Contactati service-ul Restartati cazanul.
NO PELET	In timpul functionarii cazanului, temperatura gazelor de ardere a scazut sub valoarea permisa	Lipsa peleti in rezervor – umpleti rezervorul cu peleti Alimentatorul cu spirala este gol - umplere Un obiect strain blocat in spiral alimentatorului - curatati Calitate slaba a peletilor (peleti uzi, peleti prea lungi, praf in peleti) – schimbati tipul de peleti Contactati service-ul
SMOKE PROBE	Senzorul de temperatura gaze arse este defect sau nu este conectat. Cazanul afiseaza alarma activa si se opreste.	Contactati service-ul
WATER PROBE	Senzorul de temperatura al apei este defect sau nu este conectat Cazanul afiseaza alarma activa si se opreste.	Contactati service-ul
HOT FUMI	Temperatura gazelor de ardere este peste valoarea permisa (250 ° C). Cazanul afiseaza alarma activa si se	Cazanul nu a fost curatat, senzorul de fum este murdar. Curatati cazanul si reporniti-l.

	opreste.	Peleti dozati in exces. Contactati service-ul
SAFETY THERMAL	Termostatul de siguranta (STB) a fost activat pentru ca temperatura apei din boiler a depasit 95 ° C.	Asteptati ca boilerul sa se raceasca si desurubati capacul de plastic cu o unealta adecvata pentru a reseta comutatorul. Este posibil ca pompa sa fie defecta si sa nu existe circulatie Contactati service-ul.
BLACK OUT	The boiler is out of power	Resetati alarma si porniti din nou

STB- pozitia termostatlui de siguranta

