


AURATON

www.auraton.pl

S08

Instrucțiuni de Utilizare

RO



CE

Date tehnice

Intervalul temperaturilor de lucru:	0° – 40°C
Intervalul de reglare al temperaturii:	20° – 90°C
Intervalul de măsurare al temperaturii:	2° – 99°C
Histerezis:	de la 2° până la 8°C
Tensiunea de alimentare electrică:	230V AC
Sarcină maximă la ieșire:	3A

Curățarea și întreținerea

- Exteriorul dispozitivului trebuie să fie curățat cu o cârpă uscată. Nu folosiți solvenți (cum ar fi benzina, diluant sau alcool).
- Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude. Acest lucru poate cauza un șoc electric sau deteriorări grave ale dispozitivului.
- Nu expuneți dispozitivul la fum sau praf excesiv.
- Nu atingeți ecranul cu obiecte ascuțite.
- Evitați contactul cu lichide sau umiditate.



www.auraton.pl