


POMPA DE CIRCULATIE

CLASA B

Manual de folosire si intretinere



● **Lista de diagnosticare a defectiunilor posibile**

<i>Pompa nu poate fi pornita.</i>	<i>Probleme la alimentarea cu curent.</i>	<i>Verificati siguranta sau circuitele electrice defecte.</i>
	<i>Condensatorul electric e defect.</i>	<i>Inlocuiti condensatorul electric cu unul nou.</i>
	<i>Rulmentul blocheaza functionarea pompei.</i>	<i>Actionati pompa la o viteza mare pentru o perioada scurta de timp sau slabiti rotorul cu o surubelnita la capatul arborelui.</i>
	<i>Impuritati in pompa.</i>	<i>Demontati pompa pentru a o curata.</i>
<i>Sistemul este zgomotos.</i>	<i>Viteza pompei este setata prea tare.</i>	<i>Adaptati la o viteza inferioara.</i>
	<i>Exista aer in pompa.</i>	<i>Aerisiti pompa.</i>
<i>Pompa este zgomotoasa.</i>	<i>Exista aer in pompa.</i>	<i>Aerisiti pompa.</i>
	<i>Presiunea de intrare este prea mica.</i>	<i>Mariti presiunea in sistem.</i>