

EUROSTER 11M

CONTROLER PENTRU VANĂ DE AMESTEC MOTORIZATĂ CU 3 CĂI



DEPANARE, MODUL DE REZOLVARE A ANUMITOR PROBLEME

a) Controlerul nu mai pornește, după pornire pe ecran nu apare nimic

Siguranța principală este arsă sau a apărut o eroare a memoriei ROM. Schimbați siguranța sau trimiteți controlerul la reparat.

b) Simbolul senzorului de temperatură luminează intermitent pe ecran, "Sh" sau "OP" sunt afișate pe ecran

Scurt circuit la senzor (Sh) sau circuit deschis (OP). Verificați/înlocuiți cablul senzorului sau trimiteți controlerul la reparat (împreună cu senzorul).

c) Pompa nu pornește sau vana de amestec nu cuplează

Verificați toate conexiunile cablurilor, porniți controlerul și asigurați-vă că simbolul pompei apare pe ecran, resetați controlerul pentru a reveni la setările din fabrică.

d) Vana de amestec cuplează continuu

Setați o valoare mare a parametrului Dinamic. Setați o valoare mică a parametrului Hysterezis.

e) Butonul rotativ funcționează eronat

Eroare a generatorului de puls. Trimiteți controlerul la reparat.