

POMPĂ DE CIRCULAȚIE CLASA B



Manual de funcționare și întreținere



Pompy obiegowe do instalacji grzewczych i solarnych



Pompă de circulație Clasa B

Conținut

- 1. Condiții de operare▶
- 2. Mod de instalare▶
- 3. Întreținere și reparații▶



Manual de funcționare și întreținere

PROTECT

Clasa B


PROTECT

Pompă de circulație Clasa B

1. Condiții de operare:

- Rulmentul/rotorul pompei trebuie să fie lubrifiat cu apă, nu este recomandat ca pompa să funcționeze mai mult de 10 secunde fără apă.

Imaginea 1






Grafic temperaturi

- t_1 = temperatură apă instalație
- t_2 = temperatură mediu ambient

Imaginea 2




Pompă de circulație Clasa B


2. Mod de instalare

- Pompa trebuie instalată în poziție orizontală, după cum se vede în imaginea 3.
- Pompa trebuie instalată după procedura din imaginea 4.

Imaginea 3




Imaginea 4






- Conectarea la sursa de alimentare C.A. (curent alternativ) va fi făcută de către un electrician autorizat - imaginea 5.
- Citiți cu atenție recomandările înainte de instalare - imaginea 6.

Imaginea 5



Imaginea 6




Pompă de circulație Clasa B

Mod de instalare

- După instalare, pompa trebuie aerisită înainte să fie pusă în funcțiune pentru prima dată - imaginea 7.


Imaginea 7





3. Întreținere și reparații

- **Atenție:** Dacă produsul este defect, cablul de alimentare trebuie înlocuit de persoana autorizată, în concordanță cu normele IEE(BS7671) sau alte prevederi naționale. Procedurile de întreținere sunt prezentate în imaginea 8.



Pompă de circulație Clasa B

● Lista de diagnosticare a problemelor posibile

Defecte comune	Cauze ale defectelor	Metode de rezolvare a defectelor
Pompa nu poate fi pornită.	Probleme la alimentarea cu curent.	Verificați siguranța sau circuitele electrice defecte.
	Condensatorul electric este defect.	Înlocuiți condensatorul electric cu unul nou.
	Rulmentul blochează funcționarea pompei.	Acționați pompa la o viteză mare pentru o perioadă scurtă de timp sau slăbiți rotorul cu o șurubelniță la capătul arborelui.
	Impurități în pompă.	Demontați pompa pentru a o curăța.
Sistemul este zgomotos.	Viteza pompei este setată prea tare.	Adaptați la o viteză inferioară.
	Există aer în pompă.	Aerisiți pompa.
Pompa este zgomotoasă.	Există aer în pompă.	Aerisiți pompa.
	Presiunea de intrare este prea mică.	Măriți presiunea în sistem.