

Manual de utilizare

Termostat programabil DG908



DG908WHB este un termostat programabil construit pentru a controla temperatura ambientală. Conexiunea cu centrala se face cu ajutorul unui fir electric. Firul nu este inclus în pachet

SPECIFICATII


Mod de alimentare	Baterii tip 2AA
Alimentare	230VAC 16A $\pm 10\%$ 50/60 HZ
Temperatura de functionare	0°C – 50°C
Intervalul de setare a temperaturii	5°C – 35°C
Acuratete	$\pm 0.5^\circ\text{C}$
Dimensiuni	115mm x 90mm x 28mm
Relu	16A
Culoare	Alb

CARACTERISTICI

- ✓ Afisaj LCD iluminat - Afiseaza simultan temperatura camerei si temperatura setata
- ✓ Memorarea setarilor chiar si in cazul unei caderi de curent sau schimbarea bateriilor
- ✓ Temperatura afisata este setata in $^\circ\text{C}$.
- ✓ 4 perioade de programare pe zi, separat pentru week-end si zilele saptamanii
- ✓ Protectie pentru inghet
- ✓ Recalibrarea temperaturii ecranului
- ✓ Functii de economisire a energiei consumate
- ✓ Indicator de baterie scazuta
- ✓ Functie de protectie a pompei din centrala


INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE

1. Buton Deschidere/ Inchidere
2. Buton de setare a ceasului
3. Buton de setare a programului
4. Buton de vizualizare a programului activ
5. Buton de resetare
6. Buton de ridicare a temperaturii
7. Buton de coborare a temperaturii
8. Arata ziua curentă sau zilele programate
9. Arata ora curentă sau orele programate
10. AM - Dimineata , PM - Dupa amiaza, Zile : nr de zile , Ore : Nr de ore
11. Arata temperatura in grade
12. Setarea temperaturii
13. Indica o eroare in sistem
14. Indicator de baterie cu nivel scăzut
15. Afiseaza programul de lucru al termostatului
16. Afiseaza modul de protectie a centralei
17. 1 - Ora de trezire , 2 - Ora de plecare , 3 - Ora de intoarcere acasă , 4 - Ora de dormit
18. Simbolul "Ruleaza program" indică functionarea centralei termice
19. Indicator de asteptare
20. Setarea zilei/orei
21. Setările de program
22. Configurare : Afisează cand termostatul este in modul de configurare
23. Afisează modul selectat
24. Afiseaza modul setat : de mentinere a temperaturii (MANUAL) sau vacanță (VACANTA)
25. Afisează temperatura camerei




- pag 3 -

SCHEMA DE CONEXIUNE



Unitatea montată va fi controlată de termostat. Acesta va determina încălzirea din camera comparativ cu temperatura existentă. Apasati ▲ pentru a ajusta nivelul temperaturii la care termostatul va actiona sistemul de încălzire : 0.5°C peste temperatura camerei si a o încălzi in mod alert sau 3°C in modul lent. Unitatea responsabilă de incalzire ar trebui sa pornească imediat.

INSTRUCIUNI DE MONTAJ



Desurubati cele 2 suruburi din partea de jos a termostatului. Incet separati panoul de comanda de "bază". Nu fortati !! Conectati firele conform Figurii. Instalati "Baza" pe perete. Folosind 2 suruburi montati "Baza" pe perete. Pozitionati un poloboc (nivela) la baza "Bazei" si ajustati nivelul. (Nivelul nu va afecta functionalitatea termostatului). Montati panoul de comandă

- pag 4 -

Programarea termostatlui

Programarea termostatlui vă dă posibilitatea să îi stabiliți programele în funcție de nevoile personale. Apăsati scurt butonul (1) pentru a vă asigura că termostatul este în modul de funcționare. Apăsati (3) pentru a intra în configurarea meniului. Ecranul va arăta primul punct în configurarea meniului. Apăsati ▲ sau ▼ pentru a alege ora de începere a primului program. Apoi, apăsati (2) pentru a trece în modul de setare a temperaturii dorite pentru programul respectiv. Apăsati ▲ sau ▼ pentru alegerea temperaturii. Repetați pașii descriși mai sus.

Apăsati butonul (4) pentru a reveni. Dacă nici un buton nu va fi tastat timp de 20 de secunde, termostatul va ieși din meniul respectiv. Pentru a reveni la setările din fabrică, apăsati în același timp ▲ și ▼ pentru 3 secunde. Ecranul va afișa "DEF" și se va întoarce la punctul 1 din Menu, indicând faptul că toate setările au revenit la cele din fabrică.

Meniul de configurare al termostatlui.

În acest meniu, aveți posibilitatea de a adapta termostatul la cerințele Dvs. Pentru a accesa meniul de configurare, asigurați-vă că termostatul este în modul "OPRIT" (apăsati tasta 1). Țineți apăsat timp de 3 secunde, butonul 3. În tabelul de mai jos, veți găsi structura acestui meniu.

- pag 5 -

Nr	Apasati Butoanele	Afisare (Setari Fabrica)	Apasati ▲ sau ▼ pentru a selecta	Descriere
1	3	01 (0)	-3.....+3	Selectati afisarea temperaturii mai sus sau mai jos
2	3	02 (35°C)	18°C—35°C	Selectati limitarea temperaturii maxime caldura
3	3	03 (5°C)	5°C—20°C	Selectati limitarea temperaturii minime
4	3	04 (°C)	°C	Selectati afisarea temperaturii în °C
5	3	05 (FA)	FA/SL	Selectati mod rapid sau incet de incalzire
6	3	06 (OO)	PP/OO	Selectati protectia pompei (PP) Anulati protectia pompei (OO)
7	Selectati timpul de iluminare al display-ului (0, 5 sau 10 secunde)			

Apăsati butonul (4) pentru a reveni la programul setat.

Configurarea meniului este un sumar al opțiunilor de configurare. Mai jos veți găsi o explicație a fiecărei opțiuni

1. Recalibrarea ajustărilor de temperatură 3 LO până la 3 HI

Termostatul dumneavoastră a fost calibrat din fabrică să afișeze o anumită temperatură. Veți putea schimba această temperatură astfel încât să se potrivească cu cerințele dumneavoastră. Temperatura curentă sau cea setată va fi afișată în partea dreaptă a ecranului.

2. Setarea temperaturii maxime.

Această opțiune vă oferă posibilitatea să setați o anumită temperatură maximă. Setarea din fabrică este de 35°C, dar aceasta poate fi schimbată cu o temperatură în intervalul 18°C - 35°C.

- pag 6 -

3. Setarea temperaturii minime.

Această opțiune va oferi posibilitatea sa setati o anumită temperatură minimă. Setarea din fabrica este de 5°C , dar aceasta poate fi schimbată cu o temperatură în intervalul 5°C - 20°C.

4. Modul de afisare al temperaturii

Termostatul va afisa temperatura în grade °C sau °F.

5. Mentinerea temperaturii

Selectati FA pentru a seta termostatul sa înceapă încălzirea camerei atunci cand temperatura ambientala a scăzut cu 0.5 °C sub temperatura setată.

Selectati SL pentru a seta termostatul sa înceapă încălzirea camerei atunci cand temperatura ambientala a scăzut cu 3 °C sub temperatura setată.

6. Modul de protecție al pompei

Termostatul dumneavoastră este echipat cu o funcție de protecție a pompei din centrală. Selectati PP pentru a activa modul de protecție al pompei. Selectati OO pentru a anula funcția. Cand termostatul intra în modul PP, indicatorul de pe display va sclipi.

II. Mod de control manual

Apăsati butonul (1) pentru a activa modul de anti-înghet. Unitatea va afisa doar ora, ziua si temperatura. Setarea din fabrică pentru acest mod este pentru o temperatura de 5°C. In timpul acestui program, daca temperatura scade sub 5°C atunci termostatul va activa sistemul de caldura pana cand temperatura ambientala va ajunge la 9°C. Apăsati din nou butonul (1) pentru a anula programul de anti-înghet.

- pag 7 -

2. Dacă apăsați butonul ④ termostatul va încălzi încăperea pana la temperatura dorită conform programului selectat.

Dacă țineți apăsat butonul ④ mai mult de 3 secunde termostatul va suspenda temperatura presetată și puteți introduce o noua temperatură. "RULEAZA PROGRAM" indică faptul că termostatul funcționează la temperatura presetată. "MANUAL" indica faptul că temperatura setată (programul de lucru) este suspendat(a). Termostatul va mentine temperatura camerei conform setării selectate manual.

3. În timpul funcționării programului, Apăsați ▲ sau ▼ până când temperatura dorită este afișată. Termostatul va ignora programul activ și va menține temperatura camerei la temperatura selectată pana cand urmatorul program va începe. Apoi, termostatul va reveni automat la program.

Pentru a descărca manualul în format pdf, precum și informații suplimentare despre termostatele Division Gas (inclusiv metode de conectare, programare, **filme cu instrucțiuni de montaj** , etc) va rugăm să accesați site-ul www.DivisionGas.com.

Pentru informații suplimentare privind punctele de service va rugăm să apelați **Serviciul pentru clienți la telefon** 021.380.67.22 sau 0234.547.840, zilnic între 09:00 și 17:00.

- pag 8 -

CERTIFICAT DE GARANTIE**DG908WHB-RF TERMOSTAT PROGAMABIL****ImportatorSC DIVISION GAS SRL AdresaSTR. COSTACHE RADU 18, BACAU.....****Vanzator Adresa****Semnatura / Stampila**

Garantia este de 24 luni de la data cumpărării și se referă exclusiv la aparatul menționat mai sus. Drepturile consumatorului sunt prevăzute în Ordonanța 21/1992, actualizată la data de 27.12.2008, precum și în Legea nr 449/2003, reglementată prin O.U.G.174/2008.

La cumpărarea aparatului, consumatorul are obligația să verifice completarea certificatului de garanție cu toate datele necesare, semnarea și stampilarea de către vânzător. Vânzătorul are obligația să facă proba de funcționare și să explice modul de utilizare. Pentru aceasta, vânzătorul va alimenta aparatul cu baterii, (neaparat alcaline; nu sunt adecvate alte tipuri de baterii sau acumulatori neîncercabili), va verifica împreună cu cumpărătorul buna funcționare a afișajului, a butoanelor de comandă, precum și starea generală a aparatului. Vânzătorul va alimenta receptorul cu tensiune electrică de la rețea și va face proba de funcționare a termostatului și a receptorului. Înainte de a reclama că produsul este defect, verificați starea bateriilor și a contactelor electrice, verificați dacă montajul este corect și dacă problema nu provine dintr-o altă parte a instalației.

În cazul defectării aparatului, cumpărătorul îl va aduce, în ambalajul original, la magazinul de unde l-a cumpărat. Termostatul și receptorul vor fi obligatoriu, componentele aceleiași set.. Garanția este valabilă numai dacă aparatul este însoțit de certificatul de garanție și factura fiscală cu care a fost cumpărat, ambele în original, completate corect, spunzător, lizibile, fără modificări semnate și stampilate, iar etichetele aparatelor nu sunt deteriorate.

- pag 9 -

Cumpărătorul sau vânzătorul trebuie să noteze pe certificatul de garanție defectiunea reclamată de cumpărător.

Vânzătorul se obligă ca în termen de 10 zile lucrătoare, să repare sau să înlocuiască aparatul defect. Durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data de la care consumatorul a reclamat defectarea produsului și până la data repunerii acestuia în stare de funcționare. Prelungirea termenului de garanție se va înscrice în certificatul de garanție de care unitatea de service abilitată.

Cumpărătorul pierde dreptul la garanție dacă:

- aparatul a fost transportat, depozitat, manipulat sau utilizat necorespunzător;
- aparatul a fost modificat, a suferit intervenții neautorizate sau a fost utilizat fără respectarea instrucțiunilor anexate (de exemplu, aparatul este deteriorat din cauza socurilor de tensiune din rețeaua de alimentare);
- aparatul prezintă urme de oxidare, de scurgeri de lichide, de socuri mecanice sau termice;

În cazul reclamațiilor nejustificate datorită convingerii gresite că ar exista o lipsă de conformitate, cumpărătorul va suporta contravaloarea manoperei de testare a produsului!

Durata medie de utilizare este de 5 ani, perioada în care vânzătorul va asigura, prin importator, service postgaranție, constând în repararea sau înlocuirea contra cost a aparatului defect.

Prin semnarea acestui certificat de garanție, cumpărătorul își exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act și declară că a preluat aparatul în bună stare, precum și actele necesare: factura fiscală, chitanța/bon fiscal, manualul de utilizare în limba română, certificatul de garanție. Acest certificat este valabil numai în România.

Am primit produsul în stare de funcționare și am luat la cunoștință despre condițiile de acordare a garanției

Cumpărător

Adresa

Semnatura

www.DivisionGas.com

- pag 10 -