



Instrucțiuni și recomandări **RO**

Instalator  
Utilizator  
Tehnician

## VICTRIX TERA 28 1 - 32 1

Centrale murale cu preparare  
instantanee  
cu condensare  
cu cameră etanșă (tip C)  
și tiraj forțat  
sau  
cu cameră deschisă (tip B)  
și tiraj forțat

\*1.040295RUM\*



## 2.5 SEMNALAREA DEFECȚIUNILOR ȘI ANOMALIILOR.

Centrala Victrix Tera semnalează defectele prin intermediul codului afișat pe displayul centralei (19) descris în tabelul următor.

| Codul erorii | Defect semnalat                                                  | Cauză                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Starea centralei/Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01           | Blocare datorată lipsei aprinderii                               | La orice solicitare de încălzire a mediului ambiant sau preparare de apă caldă de consum, centrala nu se aprinde în intervalul de timp prestabilit. La prima pornire sau după o perioadă de nefuncționare prelungită a aparatului poate fi necesară intervenția pentru eliminarea blocajului.                                                                                     | Apăsați tasta Reset (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 02           | Blocare datorată termostatlui de siguranță (supratemperatură)    | În timpul regimului normal de funcționare, din cauza unui defect poate apărea supraîncălzirea circuitului intern și blocarea centralei.                                                                                                                                                                                                                                           | Apăsați tasta Reset (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 03           | Blocarea datorată termostatlui de siguranță al gazelor de ardere | În timpul regimului normal de funcționare, din cauza unui defect poate apărea supraîncălzirea gazelor de ardere și blocarea centralei                                                                                                                                                                                                                                             | Apăsați tasta Reset (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 04           | Blocarea datorată rezistenței de contact                         | Placa electronică a detectat o anomalie de alimentare a vanei de gaz. Verificați conexiunea acesteia. (anomalie este detectată și afișată numai în cazul solicitării).                                                                                                                                                                                                            | Apăsați tasta Reset (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 05           | Anomalie sondă de tur                                            | Placa indică un defect la sonda NTC de tur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Centrala nu pornește (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 06           | Anomalie sondă de apă caldă de consum                            | Placa indică un defect la sonda NTC de apă de consum. În acest caz este blocată și funcția antiîngheț                                                                                                                                                                                                                                                                             | În acest caz centrala continuă să prepare apă caldă de consum, dar cu performanțe reduse (1)                                                                                                                                                                                                                     |
| 08           | Nr. maxim de resetări                                            | Numărul de resetări disponibile deja efectuate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Atenție:</b> defectul poate fi resetat de 5 ori consecutiv, după care funcția devine inaccessibilă timp de cel puțin o oră. După o oră se pot face iarăși maxim 5 încercări. Oprind și repornind aparatul se recâștigă cele 5 încercări.                                                                      |
| 10           | Presiunea din instalație este insuficientă                       | Nu este detectată o presiune suficientă a apei în circuitul de încălzire care să asigure funcționarea corectă a centralei.                                                                                                                                                                                                                                                        | Verificați pe manometrul centralei ca presiunea din instalație să fie cuprinsă între 1÷1,2 bar și eventual restabiliți presiunea corectă.                                                                                                                                                                        |
| 15           | Eroare de configurare                                            | Dacă placa electronică detectează o anomalie sau o neconcordanță pe cablajul electric, centrala nu pornește.                                                                                                                                                                                                                                                                      | În caz de restabilire a condițiilor normale, centrala pornește fără a fi nevoie să o reseați. Verificați ca centrala să fie configurată corect (1)                                                                                                                                                               |
| 16           | Anomalie a ventilatorului                                        | Apare în cazul în care ventilatorul prezintă o defecțiune mecanică sau electrică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Apăsați tasta Resetare (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20           | Blocare datorată flăcării parazite                               | Apare în cazul unei dispersii în circuitul de detectare sau al unui defect la sistemul de control al flăcării.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Apăsați tasta Resetare (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23           | Anomalie sondă retur                                             | Placa detectează un defect la sonda NTC de retur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Centrala nu pornește (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24           | Anomalie a panoului de comandă                                   | Placa identifică un defect la panoul de comandă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | În caz de restabilire a condițiilor normale, centrala pornește fără a fi nevoie să o reseați (1).                                                                                                                                                                                                                |
| 27           | Circulație insuficientă                                          | Apare în cazul în care centrala se încălzește excesiv datorită circulației reduse a apei în circuitul primar; cauzele pot fi:<br>- circulație redusă în instalație; verificați să nu existe robinete de izolare închise pe circuitul de încălzire și să nu existe aer în instalație (dezaerată);<br>- pompă de circulație blocată; este necesară deblocarea pompei de circulație. | Apăsați tasta Reset (1).                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29           | Anomalie sondă gaze de ardere                                    | Placa identifică un defect la sonda de gaze de ardere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Centrala nu pornește (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31           | Pierderea comunicării cu comanda de la distanță                  | Apare în cazul conectării unui dispozitiv de comandă de la distanță incompatibil sau în cazul întreruperii comunicării dintre centrală și dispozitivul de comandă de la distanță                                                                                                                                                                                                  | Întrerupeți și realimentați centrala cu tensiune. Dacă la repornire nu este detectată prezența dispozitivului de comandă de la distanță, centrala trece în mod de funcționare local și pot fi utilizate comenzile aflate pe panoul de comandă. În acest caz nu este posibilă activarea funcției „Încălzire” (1). |

(1) Dacă blocarea sau anomalia persistă, apălați la serviciile unei societăți autorizate (de exemplu Serviciul de Asistență Tehnică).

(2) Este posibilă verificarea acestei anomalii numai în lista de erori din meniul "Informații"

| Codul erorii                                                                                                                                                                                                                            | Defect semnalat                                   | Cauză                                                                                                                                                                                                                                                           | Starea centralei/Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37                                                                                                                                                                                                                                      | Valoare redusă a tensiunii de alimentare          | Apare în cazul în care tensiunea de alimentare este inferioară limitelor admise pentru funcționarea corectă a centralei.                                                                                                                                        | În caz de restabilire a condițiilor normale, centrala pornește fără a fi nevoie să o resetați (1).                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 38                                                                                                                                                                                                                                      | Pierderea semnalului de flacără                   | Apare în cazul în care centrala este pornită corect și are loc stingerea neașteptată a flăcării arzătorului; este realizată o nouă tentativă de aprindere și, în caz de restabilire a condițiilor normale de funcționare, nu este necesară resetarea centralei. | În caz de restabilire a condițiilor normale, centrala pornește fără a fi nevoie să o resetați (1) (2)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 43                                                                                                                                                                                                                                      | Blocare din cauza pierderii semnalului de flacără | Apare dacă se prezintă de mai multe ori consecutiv, în intervalul de timp prestabilit, eroarea "Pierderea semnalului de flacără (38)".                                                                                                                          | Apăsați tasta Reset; înainte de a porni centrala efectuează un ciclu de post-ventilație. (1)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 45                                                                                                                                                                                                                                      | $\Delta T$ ridicat                                | Centrala detectează creșterea neprevăzută a $\Delta T$ dintre sonda circuitului de tur și sonda circuitului de retur a instalației.                                                                                                                             | Este limitată puterea arzătorului pentru a preveni eventuale daune la modulul de condensare; după restabilirea valorii corecte a $\Delta T$ centrala reia funcționarea normală. Verificați ca apa să circule în instalație, pompa să fie configurată conform exigențelor instalației și sonda de pe circuitul de retur să funcționeze corect. (1) (2) |
| 47                                                                                                                                                                                                                                      | Limitarea puterii arzătorului                     | În cazul în care este detectată temperatura înaltă a gazelor de ardere, centrala reduce puterea pentru a preveni defectarea.                                                                                                                                    | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 51                                                                                                                                                                                                                                      | Întrerupere comunicație CAR Wireless              | În cazul întreruperii comunicării dintre centrală și CAR versiunea Wireless, este semnalată o anomalie; din acest moment sistemul poate fi controlat numai prin intermediul panoului de comandă al centralei.                                                   | Verificați funcționarea CAR Wireless, verificați ca bateriile să fie încărcate (vezi fișa de instrucțiuni).                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60                                                                                                                                                                                                                                      | Defect pompă de circulație blocată                | Pompa de circulație este blocată din cauzele următoare:<br>Rotor blocat, defect electric                                                                                                                                                                        | În cercați să deblocați pompa conform indicațiilor din paragraful corespunzător. În caz de restabilire a condițiilor normale, centrala pornește fără a fi nevoie să o resetați (1).                                                                                                                                                                   |
| 61                                                                                                                                                                                                                                      | Prezență aer în pompa de circulație               | Este detectat aer în interiorul pompei de circulație; pompa de circulație nu poate funcționa                                                                                                                                                                    | Deaerați pompa de circulație și circuitul de încălzire. În caz de restabilire a condițiilor normale, centrala pornește fără a fi nevoie să o resetați (1).                                                                                                                                                                                            |
| 70                                                                                                                                                                                                                                      | Inversare sondă de tur/retur                      | În caz de eroare de conexiune a cablului centralei, este detectată eroarea                                                                                                                                                                                      | Centrala nu pornește (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 75                                                                                                                                                                                                                                      | Defect de funcționare sondă de tur și/sau retur   | Posibila defectare a uneia sau a ambelor sonde de tur către instalație și retur de la instalație                                                                                                                                                                | Centrala nu pornește (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 76                                                                                                                                                                                                                                      | Derivă sondă de tur și/sau retur                  | Este detectată funcționarea defectuoasă a uneia sau a ambelor sonde de tur și retur de la instalație                                                                                                                                                            | Centrala nu pornește (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (1) Dacă blocarea sau anomalia persistă, apălați la serviciile unei societăți autorizate (de exemplu Serviciul de Asistență Tehnică).<br>(2) Este posibilă verificarea acestei anomalii numai în lista de erori din meniul "Informații" |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

INSTALATOR

UTILIZATOR

TEHNICIAN